




RYUKI

Εγχειρίδιο Χρήσης



OGK KABUTO CO., LTD.
6-3-4, NAGATANISHI, HIGASHIOSAKA, OSAKA, 577-0016, JAPAN.
TEL:+81-6-6748-7806 FAX:+81-6-6747-8023
www.ogkkabuto.com

⚠ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε το Εγχειρίδιο Χρήσης πριν από τη χρήση. Αποθηκεύστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές μέρος αφότου το διαβάσετε.
- Αυτό είναι ένα κράνος μοτοσικλέτας.
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το κράνος για άλλους σκοπούς.

Εγχειρίδιο Χρήσης • Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας ΠεριεχομένωνΣ-1

Περιγραφή ΕξαρτημάτωνΣ-2

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗΣ-3

–Εξωτερικό–

1 ΕξαερισμόςΣ-5

2 ΘωράκισηΣ-7

3 ΠΡΟΑΙΡ. Πρ. Προσθ. Φακός Pinlock®Σ-11

4 Εσωτερικό Προστ. ΉλιουΣ-14

5 Κάλυμμα ΣαγονιούΣ-17

–Εσωτερικό–

6 Ιμάντας ΣαγονιούΣ-19

7 Στηρίγματα ΖυγωματικώνΣ-22

8 Εσωτερικό ΣτήριγμαΣ-24

9 Εσωτερική ΣυμβατότηταΣ-25


10 Κλείστρο ΑνέμουΣ-26

11 Προστ. ΑναπνοήςΣ-27

Απορίες, Επισκευές και ΑιτήματαΣ-28

Πίνακας Εξαρτημάτων και Πίνακας Αντιστοιχίας για ΕπισκευέςΣ-29

Περιγραφή Εξαρτημάτων



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε πολύ που αγοράσατε το κράνος Kabuto. Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών περιγράφει τον σωστό χειρισμό, τις διάφορες λειτουργίες, και την αφαίρεση και αντικατάσταση κάθε μέρους αυτού του κράνους. Παρακαλούμε, διαβάστε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης προσεκτικά πριν από τη χρήση. Αφού το διαβάσετε, αποθηκεύστε το Εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Το κράνος είναι απλώς ένα στοιχείο προστασίας, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σε περίπτωση ατυχήματος. Δεν μπορεί να εξασφαλίσει την πλήρη ασφάλεια. Χρησιμοποιήστε αυτό το κράνος σωστά, κατανοώντας πολύ καλά αυτό το σημείο. Παρακαλούμε κατανοήστε και ακολουθήστε τις οδηγίες και τις πληροφορίες σε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης για να απολαύσετε την ευχάριστη και ασφαλή βόλτα σας με μοτοσικλέτα.

⚠ **Επιλέξτε το σωστό μέγεθος!**

Είναι πολύ επικίνδυνο να φοράτε πολύ μεγάλο μέγεθος κράνους. Μπορεί να ταλαντεύεται ενώ οδηγείτε τη μοτοσικλέτα. Εάν φοράτε πολύ μικρό κράνος, σφίγγει και πονάει το κεφάλι σας. Επομένως, είναι σημαντικό να επιλέξετε το μέγεθος κράνους που σας ταιριάζει.

⚠ **Ασφαλίστε τους ιμάντες σαγονιού πριν την οδήγηση**

Το κράνος έχει σχεδιαστεί για να συγκρατείται με ιμάντες κάτω από το σαγόνι. Για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία, το κράνος πρέπει να ταιριάζει στο κεφάλι σας. Όταν το φοράτε, προσαρμόστε το ώστε να ακουμπά σωστά στο κεφάλι, στερεώστε καλά τα λουριά του σαγονιού για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια σας. Οι ιμάντες του σαγονιού εμποδίζουν το κράνος να ξεκολλήσει, στις περισσότερες περιπτώσεις.

⚠ **Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το κράνος μετά από χτύπημα**

Τα στηρίγματα είναι απαραίτητα για την επιδιωκόμενη απόδοση του κράνους. Αυτό το κράνος έχει σχεδιαστεί για να απορροφά την ενέργεια πρόσκρουσης όταν εξαρτήματα όπως ο σκελετός και τα στηρίγματα καταστρέφονται μερικώς από κρούση. Ακόμα κι αν οπτικά δεν είναι εμφανής η ζημιά, θα μπορούσε να έχει υποστεί σοβαρή ζημιά από μια μικρή πρόσκρουση. Ανεξάρτητα από τον βαθμό της ζημιάς, το κράνος που υπέστη πρόσκρουση ή χτυπήθηκε έστω και μία μόνο φορά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον. Να χειρίζεστε πάντα το κράνος με προσοχή και φροντίστε να μην καθίσει κάποιος πάνω του ή να πέσει κάτω.

⚠ **Ποτέ μην τροποποιείτε το κράνος**

Για να διατηρήσετε πλήρως την απόδοση αυτού του κράνους, μην επιχειρήσετε να το αποσυναρμολογήσετε ή να το αλλάξετε με οποιονδήποτε τρόπο, όπως να κάνετε τρύπες σε αυτό ή να το κόψετε (ή οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά του).

⚠ **Φροντίδα και καθαρισμός κράνους**

Για να καθαρίσετε το κράνος, χρησιμοποιήστε κοινό απορρυπαντικό με ουδέτερο pH αραιωμένο με καθαρό νερό. Το πανί δεν πρέπει να είναι βρεγμένο. Στη συνέχεια σκουπίστε το απαλά με στεγνό πανί. Τέλος, σκουπίστε το διάλυμα απορρυπαντικού χρησιμοποιώντας ένα πανί ξεπλυμένο με καθαρό νερό και αφήστε το κράνος να στεγνώσει εντελώς, αλλά όχι στο φως του ήλιου. Όσον αφορά στα κράνη με αφαιρούμενο εσωτερικό, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης για αυτό το μοντέλο προτού επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το εσωτερικό και καθαρίστε το σύμφωνα με τη διαδικασία που παρέχεται.

Για να καθαρίσετε το κράνος μη χρησιμοποιείτε αλατούχο νερό ή ζεστό νερό (πάνω από 50 °C).

⚠ **Μη χρησιμοποιείτε βαφή ή διαλυτικό**

Οποιαδήποτε βαφή, κόλλα, αυτοκόλλητο κ.λπ. (ή η χρήση απορρυπαντικών και διαλυτών διαφορετικών από αυτά που προβλέπονται) μπορεί όχι μόνο να μειώσει σημαντικά την αρχική προστατευτική απόδοση του κράνους, αλλά και να προκαλέσει ζημιά στο κράνος που δεν μπορεί να ανιχνευθεί από το γυμνό μάτι.

⚠ **Χρησιμοποιήστε το κράνος σας με προσοχή**

Μην πετάτε το κράνος σας στο πάτωμα και μην κάθεστε επάνω του. Το κράνος απορροφά κραδασμούς κάθε φορά που το χειρίζεστε έτσι και η ικανότητα απορρόφησης κραδασμών θα μειωθεί. Χειριστείτε το κράνος σας με προσοχή, ώστε να διασφαλίσετε την πλήρη λειτουργία του σε περίπτωση ατυχήματος. Μη χρησιμοποιείτε το κράνος σας για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την προστασία του κεφαλιού σας ενώ οδηγείτε.

⚠ **Φύλαξη του κράνους**

Αφού χρησιμοποιήσετε το κράνος, τοποθετήστε το στην τσάντα του κράνους και φυλάξτε το σε ένα επίπεδο σημείο, όπως ένα ράφι. Το κράνος μπορεί να καταστραφεί εάν κυλήσει ή πέσει κάτω. Μην αφήνετε το κράνος σε θερμοκρασία πάνω από 50 °C π.χ. δίπλα σε θερμάστρα ή κάτω από το φως του ήλιου σε ένα αυτοκίνητο.

⚠ **Φροντίδα και καθαρισμός της θωράκισης**

Αφού χρησιμοποιήσετε το κράνος σας, με ένα βρεγμένο μαλακό πανί, σκουπίστε ελαφρά τυχόν βρωμιές (π.χ. Όταν η θωράκιση βραχεί (π.χ. νερό της βροχής), θα πρέπει πάντα να σκουπίζεται με ένα μαλακό πανί μετά τη χρήση. Κατά τον καθαρισμό της θωράκισης, μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες με βάση το πετρέλαιο ή απορρυπαντικά που περιέχουν λειαντικά.

Η επαφή με προϊόντα πετρελαίου και άλλους διαλύτες μπορεί να βλάψει τις οπτικές ιδιότητες και να μειώσει τη μηχανική αντοχή.

Για να καθαρίσετε τη θωράκιση, χρησιμοποιήστε κάποιο κοινό απορρυπαντικό με ουδέτερο pH, αραιωμένο με καθαρό νερό, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί και σκουπίστε απαλά. Τέλος, σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει νουΐδι. Για να καθαρίσετε τη θωράκιση, μη χρησιμοποιείτε αλατούχο νερό ή ζεστό νερό (πάνω από 50 °C).

⚠ **Προειδοποιήσεις για τη θωράκιση**

Εάν η θωράκιση φέρει την ένδειξη «Χρήση μόνο την ημέρα», η ορατότητα περιορίζεται στις συνθήκες φωτός της ημέρας και δεν είναι κατάλληλη για χρήση τη νύχτα. Οι φιμέ φακοί δεν είναι κατάλληλοι για χρήση τη νύχτα.


Γρατσουινές στη θωράκιση και τα γυαλιά μειώνουν την ορατότητα και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Τέτοιες θωρακίσεις δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται τη νύχτα και πρέπει να αντικαθίστανται.

Η επαφή με προϊόντα πετρελαίου και άλλους διαλύτες μπορεί να βλάψει τις οπτικές ιδιότητες και να αποδυναμώσει την αντοχή της θωράκισης. Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε και να αφαιρέσετε την ασπίδα ενώ οδηγείτε.


⚠ **Σημειώσεις για τη χρήση του κράνους κάλυψης όλου του προσώπου**

Όταν φοράτε κράνος για όλο το πρόσωπο, η θερμοκρασία στο κράνος διατηρείται σχεδόν σταθερή κατά την οδήγηση, αλλά το περιβάλλον αλλάζει συνεχώς αφού κινείστε με μεγάλη ταχύτητα. Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση ξαφνικής βροχής, αμέσως μετά την είσοδο σε σήραγγα ή σε μέρος με μεγάλη διαφορά υψόμετρου όπως ένα μονοπάτι στο βουνό, προκαλείται διαφορά θερμοκρασίας μέσα και έξω από το κράνος. Ως αποτέλεσμα, το κάλυμμα του κράνους μπορεί να θολώσει ξαφνικά. Σε περίπτωση που είναι ενδεχόμενος ένας τέτοιος κίνδυνος, να είστε προσεκτικοί με τη ρύθμιση της θωράκισης ή την επιβράδυνση της ταχύτητάς σας εκ των προτέρων. Ποτέ μην ανοίγετε και κλείνετε τη θωράκιση και μην προσαρμόζετε το κλείστρο εξερισμού ενώ οδηγείτε γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Έτσι, λειτουργήστε τα πριν από την οδήγηση.

1 Αερισμός



—Δομή Εξαερισμού—



—Εξαερισμός Κεφαλής—

Μετακινήστε το κλείστρο προς τα πίσω.

Μετακινήστε το κλείστρο προς τα μπροστά.



—Εξαερισμός Σαγονιού—



! ΠΡΟΣΟΧΗ!


Οι εξαερισμοί θα υποστούν ζημιά αν δεχθούν ισχυρές δυνάμεις.

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ποτέ μη χειρίζετε το κλείστρο όσο οδηγείτε. Είναι πολύ επικίνδυνο.


2 Θωράκιση

—Αφαίρεση—



(Εικ.1)

- 1 Ανοίξτε πλήρως τη θωράκιση.



(Εικ.2)

- 2 Ενώ τραβάτε τον μοχλό στη βάση της θωράκισης, σηκώστε τη θωράκιση για να την αφαιρέσετε.

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ποτέ μη βάζετε δύναμη για να τραβήξετε ή να περιστρέψετε τη θωράκιση κατά την αφαίρεσή της. Μπορείτε να προκαλέσετε ζημιά στη θωράκιση ή τα εξαρτήματά της.

—Τοποθέτηση—



(Εικ.1)

- 1 Τοποθετήστε το άνω άγκιστρο στη θωράκιση πιέζοντας στο σημείο που φαίνεται στην Εικόνα 1 της θωράκισης, ενώ το γαντζώνετε στην άνω υποδοχή που βρίσκεται στη βάση της θωράκισης. Τοποθετήστε την αντίθετη πλευρά με τον ίδιο τρόπο και
- 2 δοκιμάστε τη λειτουργία ανοίγματος/κλεισίματος 3-4 φορές για τυχόν προβλήματα.

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην τοποθετείτε με δύναμη ή περιστρέψετε τη θωράκιση καθώς μπορείτε να προκαλέσετε ζημιά στη θωράκιση ή τα εξαρτήματά της.

! ΠΡΟΣΟΧΗ!


- Εάν η θωράκιση δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως, υπάρχει ο κίνδυνος ότι δε θα κινηθεί σωστά ή ότι θα φύγει από τη θέση της όσο οδηγείτε. Για αυτόν τον λόγο, βεβαιωθείτε ότι η θωράκιση δε φεύγει από τη θέση της τραβώντας την απαλά προς τα έξω αφού την τοποθετήσετε και ότι η θωράκιση λειτουργεί φυσιολογικά, ανοίγοντας και κλείνοντας την 3-4 φορές. Εάν υπάρχει θόρυβος ή μη φυσιολογική κίνηση όταν την ανοίγετε ή κλείνετε, εγκαταστήστε την ξανά εκ νέου.
- Η θωράκιση είναι αναλώσιμο εξάρτημα. Μη συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε εάν υπάρχουν πολλές γρατσουνιές ή βρομιά. Αντικαταστήστε την σύντομα.

<Βάση Θωράκισης>


Η βάση της θωράκισης εμφανίζεται όταν αφαιρέσετε πλήρως τη θωράκιση.

—Αφαίρεση—

- 1 Αφαιρέστε τη θωράκιση. (Βλ. **2** Θωράκιση)
- 2 Αφαιρέστε τη βίδα κολάρου χρησιμοποιώντας ένα κλειδί Άλλεν (4 mm). (Εικόνα 1)
- 3 Αφαιρέστε το άγκιστρο στο κάτω μέρος της βάσης της θωράκισης από την οπή τοποθέτησης της βάσης της θωράκισης. (Εικόνα 2)
- 4 Κάντε το ίδιο και για την άλλη πλευρά.



(Εικ.1)



(Εικ.2)

! ΠΡΟΣΟΧΗ!


Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία. Σε διαφορετική περίπτωση, οι βίδες του κολάρου και τα εξαρτήματά του μπορεί να υποστούν ζημιά.

—Τοποθέτηση—

- 1 Ελέγξτε την κατεύθυνση της βάσης της θωράκισης και του κολάρου. (Εικόνα 1)

* Το κολάρο έχει μια χάραξη για δεξί = R, αριστερό = L.


- 2 Εισαγάγετε το άγκιστρο της βάσης της θωράκισης (L) στην υποδοχή τοποθέτησης στην αριστερή πλευρά του κράνους για να τοποθετήσετε το κολάρο (L).
- 3 Τοποθετήστε τη βάση της θωράκισης με τη βίδα κολάρου χρησιμοποιώντας ένα κλειδί Άλλεν (4 mm).



(Εικ.1)

! ΠΡΟΣΟΧΗ!


- Αν σφίξετε τη βίδα του κολάρου περισσότερο από το απαραίτητο, μπορείτε να προκαλέσετε ζημιά στο εξάρτημα.
- Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία. Σε διαφορετική περίπτωση, οι βίδες του κολάρου και τα εξαρτήματά του μπορεί να υποστούν ζημιά.



(Εικ.2)

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Όταν πραγματοποιήσετε σωστά την τοποθέτηση και ολοκληρωθεί η διαδικασία της τοποθέτησης, πάντα να ελέγχετε αν μπορείτε να ανοίξετε και να κλείσετε τη θωράκιση σωστά.
- Πρέπει να ελέγχετε τακτικά τη βίδα του κολάρου για χαλάρωση και να τη σφίγγετε.



(Εικ.3)


Ο Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός Pinlock® είναι ένα αποτελεσματικό φύλλο καταπολέμησης του θαμπώματος. Η θωράκιση του κράνους σας είναι εξοπλισμένη με πείρους Pinlock® (έκκεντρους πείρους) που επιτρέπουν την τοποθέτηση του αποκλειστικού Πρωτότυπου Πρόσθετου Φακού Pinlock®. Ο Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός Pinlock® είναι διαθέσιμος για αγορά από τους εκπροσώπους της εταιρείας.

Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός Pinlock®


Για το CM-2-P

Ο Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός Pinlock® προστατεύει τη θωράκιση από το θάμπωμα που προκαλούν οι αλλαγές στη θερμοκρασία τον χειμώνα ή κατά τη διάρκεια της βροχής κτλ. Η διατήρηση επαρκούς χώρου μεταξύ της θωράκισης και του Πρωτότυπου Πρόσθετου Φακού Pinlock® προσφέρει ξεκάθαρη οπτική, εξισορροπώντας την εσωτερική και την εξωτερική θερμοκρασία.

—Τοποθέτηση—




(Εικ.1)




(Εικ.2)

① Τοποθετήστε την πλευρά με τη σφραγίδα σιλικόνης του Πρωτότυπου Πρόσθετου Φακού Pinlock® στο εσωτερικό της θωράκισης, χωρίς να αφαιρέσετε το προστατευτικό φιλμ του φακού. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® στο εσωτερικό της θωράκισης, κομπιτώνοντας τον στους έκκεντρους πείρους. (Εικ. 1 και 2)



(Εικ.3)


*Λυγίστε τη θωράκιση όταν τοποθετείτε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® στους έκκεντρους πείρους.



(Εικ.4)

② Λυγίστε προσεκτικά τη θωράκιση μέχρι να γίνει επίπεδη η θωράκιση. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την άλλη πλευρά του Πρωτότυπου Πρόσθετου Φακού Pinlock® στους έκκεντρους πείρους και στη συνέχεια αφήστε τη θωράκιση να επιστρέψει προσεκτικά στην αρχική της καμπύλη. (Εικ. 3,4,5)

Προβολή σημείου της θωράκισης



Βεβαιωθείτε ότι ο Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός Pinlock® χωράει στο κράνος. **Σωστό** **Λάθος**



(Εικ. 5)


③ Βεβαιωθείτε ότι η ολική σφραγίδα σιλικόνης του Πρωτότυπου Πρόσθετου Φακού Pinlock® έχει εφαρμοστεί σταθερά στη θωράκιση, τοποθετώντας τη θωράκιση στο κράνος. Εάν δεν υπάρχει χώρος μεταξύ τους, ανατρέξτε στο "Πώς να Προσαρμόσετε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® μετά από την Τοποθέτηση" και προσαρμόστε τον φακό.

*Τοποθετήστε τη θωράκιση στο κράνος όταν ελέγξετε εάν ο Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός Pinlock® έχει τοποθετηθεί σταθερά στη θωράκιση. Σε διαφορετική περίπτωση, η θωράκιση μπορεί να μετακινηθεί προς τα έξω από την πίεση του φακού και δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι ο φακός έχει εφαρμοστεί σταθερά στη θωράκιση.

④ Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ από τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock®.

—Αφαίρεση—

- ① Αφαιρέστε τη θωράκιση από το κράνος.
- ② Αφαιρέστε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® από τους έκκεντρους πείρους, λυγίζοντας τη θωράκιση. (Εικ.6)



(Εικ. 6)


—Πώς να Προσαρμόσετε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® μετά από την τοποθέτησή του στη θωράκιση—

Προσαρμόστε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® εάν υπάρχει χώρος μεταξύ του φακού και της θωράκισης.

① Αφαιρέστε τη θωράκιση από το κράνος και αφαιρέστε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® από τη θωράκιση.

② Προσαρμόστε τους έκκεντρους πείρους περιστρέφοντάς τους με ένα εργαλείο. (Εικ. 7)

③ Επανατοποθετήστε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® στη θωράκιση. Βεβαιωθείτε ότι ο Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός Pinlock® και η θωράκιση δεν έχουν χώρο μεταξύ τους όταν συνδέσετε τη θωράκιση με το κράνος. Εάν υπάρχει χώρος μεταξύ τους, ακολουθήστε ξανά τα ίδια βήματα.



(Εικ. 7)

* Διαβάστε προσεκτικά την επόμενη σελίδα.

❗ ΠΡΟΣΟΧΗ!


- Προσαρμόστε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® αφού φτιάξετε τη θωράκιση ώστε να είναι αρκετά επίπεδη.
- Ο έκκεντρος πείρος μπορεί να καταστραφεί. Αφαιρέστε τυχόν ρύπους από το εσωτερικό της θωράκισης κατά την τοποθέτηση.
- Προσέξτε πολύ να μην αγγίξετε την αντιθαμβωτική επιφάνεια στην πλευρά της σφραγίδας σιλικόνης του Πρωτότυπου Πρόσθετου Φακού Pinlock®.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά τζαμιών ή παρόμοια υλικά κατά τον καθαρισμό γιατί μπορεί να καταστρέψουν το υλικό. Ποτέ μην το αφήνετε σε μέρη με θερμοκρασία 50 °C ή υψηλότερη, κοντά σε θερμάστρα ή σε οτιδήποτε παράγει θερμότητα, όπως πιστολάκι μαλλιών ή φλόγες, λόγω του κινδύνου για το υλικό.

❗ ΠΡΟΣΟΧΗ! *Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός Pinlock®


- Χρησιμοποιήστε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® μόνο με ειδική θωράκιση.
- Εάν η περιοχή μεταξύ της θωράκισης και του Πρωτότυπου Πρόσθετου Φακού Pinlock® θαμπώσει, ή έχει διεισδύσει νερό στο σημείο, αφαιρέστε τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® και στεγνώστε τη θωράκιση και τον Πρωτότυπο Πρόσθετο Φακό Pinlock® προσεκτικά πριν τα επανατοποθετήσετε.
- Η σφραγίδα σιλικόνης μπορεί να κολλήσει στη θωράκιση και πρέπει να την αφαιρείτε τακτικά για να την καθαρίσετε
- Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός Pinlock®.
- Να γνωρίζετε ότι ο Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός Pinlock® μπορεί να θαμπώσει ο εξερισμός σαγονιού είναι κλειστός ή όταν χρησιμοποιείται το κλείστρο ανέμου.
- Εάν η αντιθαμβωτική δράση μειωθεί ή η θωράκιση γρατσουνιστεί, μην τον χρησιμοποιείτε ως έχει. Αντικαταστήστε τον με έναν νέο.

4 Εσωτ. Προστ. Ήλιου

—Άνοιγμα & Κλείσιμο—



Άνοιγμα



Σύρετε τον μοχλό του προστατευτικού ήλιου προς τα κάτω για να ανοίξετε το εσωτερικό προστατευτικό ήλιου.

Κλείσιμο



Σύρετε τον μοχλό του προστατευτικού ήλιου προς τα πάνω για να κλείσετε το εσωτερικό προστατευτικό ήλιου.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Άνοιγμα/Κλείσιμο μοχλού

Πρέπει να σύρετε πλήρως τον μοχλό προστατευτικού ήλιου όταν ανοίγετε το εσωτερικό προστατευτικό ήλιου, καθώς μπορεί να πέσει χωρίς προειδοποίηση.

❗ ΠΡΟΣΟΧΗ!



Πάντα να το χειρίζεστε χρησιμοποιώντας τον μοχλό προστατευτικού ήλιου. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στα εξαρτήματα.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Μη χρησιμοποιείτε το εσωτερικό προστατευτικό ήλιου σε σκοτεινές περιοχές.
- Ανοίξτε το εσωτερικό προστατευτικό ήλιου όταν αναμένετε αλλαγή στη θερμοκρασία, καθώς το εσωτερικό προστατευτικό ήλιου μπορεί να θολώσει απότομα.


—Αφαίρεση—



- 1 Κλείστε το εσωτερικό προστατευτικό ήλιου πλήρως.



- 2 Μια πλευρά θα αφαιρεθεί τραβώντας προς τα μπροστά και σηκώνοντας το στοπ που βρίσκεται στο εξάρτημα τοποθέτησης.




- 3 Τραβήξτε την άλλη πλευρά με τον ίδιο τρόπο.

❗ ΠΡΟΣΟΧΗ!


Πάντα να αφαιρείτε το εσωτερικό προστατευτικό ήλιου ή τα εξαρτήματά του σύμφωνα με τις οδηγίες. Εάν τα τραβήξετε με δύναμη ή τα αφαιρέσετε με λανθασμένες διαδικασίες, μπορείτε να προκαλέσετε ζημιά.

—Τοποθέτηση—


- 1 Σηκώστε τον μοχλό του προστατευτικού ήλιου (το εσωτερικό προστατευτικό ήλιου θα κλείσει πλήρως).



- 2 Εισαγάγετε πλήρως το άκρο του εσωτερικού προστατευτικού ήλιου στην υποδοχή τοποθέτησης του κράνους.




- 3 Εισαγάγετε την άλλη πλευρά με τον ίδιο τρόπο.



❗ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μετά την τοποθέτηση, μετακινήστε το 3-4 φορές για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να το ανοίξετε και να το κλείσετε σωστά χωρίς παράξενους ήχους ή λανθασμένη κίνηση.






5 Κάλυμμα Σαγονιού

—Πώς να Ανοίξετε το Κάλυμμα Σαγονιού—

Πιέζοντας τον μοχλό ασφάλισης (το κόκκινο μέρος του) που βλέπετε στο σχέδιο, σηκώστε το κάλυμμα σαγονιού μέχρι να σταματήσει.





Κάλυμμα Σαγονιού



—Πώς να Κλείσετε το Κάλυμμα Σαγονιού—

Κρατήστε το κάλυμμα σαγονιού και κατεβάστε το πλήρως.

* Πάντα να κλείνετε το κάλυμμα σαγονιού μέχρι να ασφαλίσει.



! ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Ανοίγοντας ή κλείνοντας το κάλυμμα σαγονιού χωρίς προσοχή μπορεί να βλάψει το κράνος.
- Προσέξτε να μην τραυματίσετε τα δάχτυλά σας όταν ανοίγετε ή κλείνετε το κάλυμμα.

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Μην ανοίγετε ή κλείνετε το κάλυμμα σαγονιού όταν οδηγείτε καθώς είναι πολύ επικίνδυνο. Πάντα να χρησιμοποιείτε το κάλυμμα σαγονιού κλειστό όταν οδηγείτε.
- Πρέπει να σφίγγετε τη βίδα κολάρου στο κάλυμμα σαγονιού τακτικά. Εάν η βίδα κολάρου είναι χαλαρή κατά τη χρήση, μπορεί να πέσουν εξαρτήματα ή να έχετε σοβαρό ατύχημα.


—Αφαίρεση—

- 1 Αφαιρέστε τη θωράκιση (Ανατρέξτε στη σχετική σελίδα για λεπτομέρειες για την αφαίρεση.)
- 2 Αφαιρέστε τη βάση της θωράκισης και το κολάρο. Ανατρέξτε στη σχετική σελίδα για λεπτομέρειες για την αφαίρεση.)
- 3 Τοποθετήστε το κράνος σε σταθερή θέση και αφαιρέστε το κάλυμμα σαγονιού τραβώντας το προς τα μπροστά και απελευθερώνοντας τον μοχλό ασφάλισης στο κάλυμμα σαγονιού.



—Τοποθέτηση—

- 1 Όταν το εξάρτημα τοποθέτησης του καλύμματος σαγονιού εισάγεται στην υποδοχή τοποθέτησης του κράνους, ασφαλίζει.
- 2 Τοποθετήστε την αριστερή και τη δεξιά βάση θωράκισης, το κολάρο και τη θωράκιση (Ανατρέξτε στη σχετική σελίδα για πληροφορίες για την τοποθέτηση κάθε μέρους.)
- 3 Ανοίξτε και κλείστε το κάλυμμα σαγονιού 3-4 φορές για να ελέγξετε για τυχόν προβλήματα στη χρήση του.




! ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Πάντα να ελέγχετε ότι ανοίγετε και κλείνετε το κάλυμμα φυσιολογικά πριν να οδηγήσετε καθώς μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα.
- Πρέπει να σφίγγετε τη βίδα κολάρου τακτικά.

6 Ιμάντας Σαγονιού

<Μικροκούμπωμα Βάσης>





—Προσαρμογή Μήκους—

<Κατάλληλο Μήκος>

Φορέστε το κράνος και ασφαλίστε το κούμπωμα.

Το μήκος του ιμάντα σαγονιού είναι κατάλληλο εάν μπορείτε να περάσετε ένα δάχτυλο ανάμεσα στον ιμάντα σαγονιού και τον λαιμό σας. Εάν το μήκος δεν είναι σωστό, προσαρμόστε το ξανά.

<Πλευρική Όψη>



! ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν δε σφίξετε σωστά το κούμπωμα ή εάν το μήκος του ιμάντα σαγονιού είναι λανθασμένο, το κράνος μπορεί να φύγει από τη θέση του εάν πέσετε από τη μηχανή, ή μπορεί να σφίγγει τον λαιμό σας. Ο ιμάντας σαγονιού είναι πολύ σημαντικός, οπότε προσαρμόστε τον ιμάντα σαγονιού προσεκτικά και με ακρίβεια.


<Κάλυμμα Ιμάντα Σαγονιού>

—Αφαίρεση—

Αφαιρέστε το κάλυμμα του ιμάντα σαγονιού από το βέλκρο στη βάση του ιμάντα σαγονιού.


—Τοποθέτηση—

- 1 Ελέγξτε το μπροστινό και οπίσθιο μέρος του καλύμματος του ιμάντα σαγονιού (μπροστινό, δέρμα, οπίσθιο, ύφασμα) και περάστε τον ιμάντα σαγονιού από το στόμιο.* Το κάλυμμα του ιμάντα σαγονιού είναι το ίδιο εξάρτημα αριστερά και δεξιά.
- 2 Πίστετε δυνατά το κάλυμμα του ιμάντα σαγονιού στο βέλκρο που βρίσκεται στον ιμάντα σαγονιού.



<Κούμπωμα κρίκου D-ring>

- 1 Περάστε τον ιμάντα μέσα από τον κρίκο D ring και τραβήξτε τον ιμάντα προς την κατεύθυνση του βέλους για να τον σφίξετε.
- 2 Σφίξτε τους ιμάντες για να αποφύγετε τη χαλάρωση του ιμάντα σαγονιού.



! ΠΡΟΣΟΧΗ!

Βεβαιωθείτε ότι σφίξατε καλά τον ιμάντα σαγονιού. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν πέσετε ή έχετε ατύχημα κατά την οδήγηση, το κράνος μπορεί να φύγει από τη θέση του και να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.


<Κάλυμμα Ιμάντα Σαγονιού>

—Αφαίρεση—

- 1 Τραβήξτε το βέλκρο στο άκρο κάθε ιμάντα σαγονιού.
- 2 Τραβήξτε το κάλυμμα ιμάντα σαγονιού από κάθε ιμάντα σαγονιού για να το αφαιρέσετε.

—Τοποθέτηση—

- 1 Με την αντίθεση σειρά που αφαιρείται (δώστε σημασία στην κατεύθυνση του καλύμματος ιμάντα σαγονιού), περάστε τον ιμάντα σαγονιού από το πάνω μέρος του καλύμματος ιμάντα σαγονιού.
- 2 Τέλος, συνδέστε το βέλκρο.




! ΠΡΟΣΟΧΗ!


- Όταν πλένετε τα καλύμματα ιμάντα σαγονιού, τοποθετήστε τα σε δίχτυ πλυσίματος ή κάποιο παρόμοιο αντικείμενο για να αποφύγετε τη φθορά των ινών από το πλυντήριο.
- Εάν σφίξετε το κάλυμμα ιμάντα σαγονιού ανάποδα, ο κρίκος D ring δε θα φαίνεται, οπότε, δώστε προσοχή στην κατεύθυνση του κατά την τοποθέτηση.

7 Στήριγμα Ζυγωματικού


—Αφαίρεση—



- 1 Αφαιρέστε τους τρεις συνδετήρες στο πίσω μέρος του στηρίγματος ζυγωματικού.




- 2 Τραβήξτε το υλικό στην μπροστινή πλευρά του στηρίγματος ζυγωματικού (Εικόνα 2) και περιστρέψτε το προς τα πίσω για να το αφαιρέσετε.



! ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κρατήστε σταθερά τη βάση του συνδετήρα και τραβήξτε αργά. Μην τον τραβήξετε με δύναμη για να αποφύγετε τυχόν ζημιά.


—Τοποθέτηση—




- 1 Ελέγξτε την κατεύθυνση των στηριγμάτων ζυγωματικών.



- 2 Εισαγάγετε το μπροστινό άκρο του υλικού στην οπίσθια υποδοχή.



- 3 · 4 Εισαγάγετε το υλικό με τη σειρά κατά μήκος της ράγας.




- 5 Σφίξτε τους συνδετήρες σε 3 σημεία. (Το ίδιο ισχύει και για την άλλη πλευρά.)

! ΠΡΟΣΟΧΗ!


Η οδήγηση είναι επικίνδυνη εάν τα στηρίγματα ζυγωματικών δεν τοποθετηθούν σωστά.

8 Εσωτερικό στήριγμα

—Αφαίρεση—




- 1 Αφαιρέστε τους τρεις συνδετήρες κοντά στο μέτωπο τραβώντας τους προς τα μπροστά.




- 2 Αφαιρέστε τους δύο συνδετήρες στο πίσω μέρος της κεφαλής και στη συνέχεια τραβήξτε το εσωτερικό στήριγμα.


—Τοποθέτηση—



- 1 Εισαγάγετε πρώτα το υλικό στο μέρος του μετώπου.



- 2 Τοποθετήστε τους τρεις κεντρικούς συνδετήρες.



- 3 Τοποθετήστε και τους δύο συνδετήρες στο πίσω μέρος της κεφαλής.

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Τραβήξτε τους αργά για να τους αφαιρέσετε.
- Μην τους τραβήξετε με δύναμη για να αποφύγετε τις ζημιές. Εάν δεν τοποθετηθούν σωστά τα στηρίγματα, το κράνος μπορεί να είναι ασταθές κατά την οδήγηση που μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

9 Εσωτερική συμβατότητα

Εσωτερικό στήριγμα

Μέγεθος Σκελετού	Μέγεθος Κράνους	Πάχος στηρίγματος (τυπικό)	Συμβατότητα	Περιλαμβ
M	ΕΠΙΛΟΓΗ	21mm	Συμβατό με S και M	Εσωτερικό στήριγμα x 1
	S	18mm		
	M	12mm		
L	L	15mm	Συμβατό με L και XL	
	XL	10mm		
	ΕΠΙΛΟΓΗ	8mm		

Στήριγμα Ζυγωματικού

Μέγεθος Σκελετού	Μέγεθος Κράνους	Πάχος στηρίγματος (τυπικό)	Συμβατότητα	Περιλαμβ
M	ΕΠΙΛΟΓΗ	50mm	Συμβατό με όλα τα μεγέθη	Σετ στηρίγματος ζυγωματικού (R+L) x 1
	S	45mm		
	M	35mm		
L	L	45mm		
	XL	35mm		
	ΕΠΙΛΟΓΗ	25mm		

Σετ καλυμμάτων ιμάντα σαγονιού

Συμβατότητα	Περιλαμβ
Συμβατό με όλα τα μεγέθη	Κάλυμμα ιμάντα σαγονιού (R/L) x1 σετ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Μέτρα ασφαλείας για τον Καθαρισμό του Εσωτερικού


(Εσωτερικό Στήριγμα, Στήριγματα Ζυγωματικών και καλύμματα ιμάντα σαγονιού)

- Συνίσταται το πλύσιμο των χεριών για το εσωτερικό. (Πάντα να το βάζετε σε δίχτυ πλυσίματος όταν χρησιμοποιείτε πλυντήριο.)
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ζεστό νερό, χημικά απορρυπαντικά (όξινα, αλκαλικά ή παρόμοια) ή οργανικούς διαλύτες ή παρόμοια, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας του υφάσματος ή άλλων εξαρτημάτων. Χρησιμοποιήστε οικιακά απορρυπαντικά ρούχων που διατίθενται στο εμπόριο με κανονικό νερό ή ζεστό νερό.
- Πλένετε χωριστά από άλλα ρούχα ή παρόμοια, γιατί μπορεί να παρουσιαστεί αποχρωματισμός ανάλογα με τον τύπο του απορρυπαντικού πλυντηρίου που διατίθεται στο εμπόριο.
- Μη χρησιμοποιείτε πλυντήρια ρούχων ή στεγνωτήρια με λειτουργία στεγνώματος στους 50°C ή περισσότερο, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση της ποιότητας του υφάσματος ή άλλων εξαρτημάτων.
- Μετά το πλύσιμο, στραγγίστε καλά το νερό και στεγνώστε το στη σκιά. Τοποθετήστε το στο σώμα του κράνους αφού στεγνώσει καλά.
- Το εσωτερικό μαξιλαράκι είναι αναλώσιμο. Ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης, η φθορά στο πανί και το εσωτερικό υλικό θα συνεχιστούν, γι' αυτό συνιστούμε να αντικαθίσταται τακτικά.

10 Κλείστρο Ανέμου

—Αφαίρεση—


Κρατήστε ένα μέρος κοντά στο βασικό υλικό του ολικού κλείστρου αέρα και τραβήξτε το στην κατεύθυνση των βελών με τη σειρά από το ① έως το ④ στην εικόνα δεξιά για να αφαιρέσετε το άγκιστρο.



Κλείστρο Ανέμου

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κρατήστε κοντά στο βασικό υλικό και αφαιρέστε το αργά, καθώς εάν τραβήξετε με δύναμη μπορεί να υποστεί ζημιά.





Κλείστρο Ανέμου

—Τοποθέτηση—

① Ελέγξτε το μπροστινό και οπίσθιο μέρος.

② Χρησιμοποιώντας το σημάδι Δ ως οδηγό, εισαγάγετε με ασφάλεια το άγκιστρο του κλείστρου ανέμου.




! ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν δεν τοποθετηθεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος να φύγει από τη θέση του όταν οδηγήτε.

11 Προστατευτικό Αναπνοής



—Αφαίρεση—

Κρατήστε το προστατευτικό αναπνοής σταθερό και τραβήξτε το προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.



—Τοποθέτηση—

Εισαγάγετε ασφαλώς τα τρία ένθετα στην υποδοχή τοποθέτησης του κράνους, στο κάτω μέρος του προστατευτικού αναπνοής.



Απορίες, Επισκευές και Αιτήματα

Αίτημα Επισκευής

Επικοινωνήστε με τον επίσημο αντιπρόσωπο της Kabuto για να αιτηθείτε επισκευή.

Μετά από τον έλεγχο, υπάρχει το ενδεχόμενο να μη γίνει αποδεκτό το αίτημά σας για επισκευή, εάν θεωρηθεί ότι η ασφαλής λειτουργία του κράνους δεν μπορεί να διασφαλιστεί με την επισκευή.


Εξαρτήματα που δεν μπορούν να επισκευαστούν

Τα ακόλουθα εξαρτήματα δεν μπορούν να επισκευαστούν προκειμένου να διασφαλιστεί η απόδοση του κράνους.

- Σώμα του κράνους (σκελετός)
- Επένδυση απορρόφησης κραδασμών (κύριο σώμα, περιοχή σαγονιού)
- Οι ιμάντες σαγονιού περιλαμβάνουν κουμπώματα

*Επικοινωνήστε με τους επίσημους εκπροσώπους της Kabuto για λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τις επισκευές και άλλα.

Πίνακας Εξαρτημάτων και Πίνακας Αντιστοιχίας για Επισκευές



Κατάλογος Ανταλλακτικών Εξαρτημάτων

No.	Εξαρτήματα	Περιέχει
1	Θωράκιση CM-2-P	Θωράκιση CM-2-P (Τυπικό: Εκκ.) × 1
2	Σετ Βάσης Θωράκισης CM-2	Βάση Θωράκισης CM-2 (L/R) × 1
3	Σετ κολάρου CM-2	Κολάρο CM-2 (L/R) × 1
4	Σετ Βίδας Κολάρου CM-2	Βίδα Κολάρου CM-2 (6×14) × 2
5	Εσωτερικό Προστ. Ήλιου CM-2	Εσωτερικό Προστ. Ήλιου CM-2 (Τυπικό: TA Smoke) × 1
6	Κάλυμμα Σαγονιού YS17	Κάλυμμα Σαγονιού YS-17 × 1
7	Εσωτερικό Στήριγμα YS17	*βλ. σελίδα 25 (S, M, L, XL, ΕΠΙΛΟΓΗ) Εσωτερικό στήριγμα × 1
8	Σετ Στήριγματος Ζυγωματικού YS17	*βλ. Σελίδα 25 (S, M, L, XL, ΕΠΙΛΟΓΗ) Στήριγμα ζυγωματικού (L/R) × 1
9	Σετ Καλύμματος Αυτιού Αρ.2	Κάλυμμα Αυτιού Αρ.2 × 2
10	Σετ Καλύμματος Ιμάντα Σαγονιού YS17	Κάλυμμα Ιμάντα Σαγονιού YS17 (L/R) × 1
11	Προστ. Αναπνοής Αρ.11	Προστ. Αναπνοής Αρ.11 × 1
12	Κλείστρο ανέμου Αρ. 6	Κλείστρο Ανέμου Αρ. 6 × 1

ΠΡΟΑΙΡ. Πρωτότυπος Πρόσθετος Φακός Pinlock® CM-2-P

* Αγοράστε εξαρτήματα από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της Kabuto.

* Εάν το εξάρτημα έχει επιλογή χρώματος, επιλέξτε το χρώμα κατά την αγορά του.

* Προκειμένου να βελτιώσουμε την απόδοση των προϊόντων, τα υλικά, οι ρυθμίσεις, οι τιμές και άλλα στοιχεία μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

* Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα εξαρτήματα στον ιστότοπο της Kabuto. www.ogkkabuto.com

Εξαρτήματα Διαθέσιμα στο Εμπόριο για Επισκευές

Αυτά τα εξαρτήματα επισκευάζονται με χρέωση του χρήστη εκτός από περιπτώσεις βλάβης που οφείλεται σε ελαττωματικά υλικά και λάθη κατά την παρασκευή των κράνων της Kabuto.

	Όνομα εξαρτήματος και επισκευή	Χρώμα / Πλευρά	Σημειώσεις
A	Εξαερισμός κεφαλής	Κάθε χρώμα / Δεξιά πλευρά Κάθε χρώμα / Αριστερή πλευρά	Διαθέσιμο στην αγορά
B	Εξαερισμός σαγονιού	Κάθε χρώμα	Μόνο επισκευή
C	Οπίσθιος εξαερισμός	Κάθε χρώμα / Δεξιά πλευρά Κάθε χρώμα / Αριστερή πλευρά	Διαθέσιμο στην αγορά
D	Εσωτερικό προστατευτικό ήλιου • Μοχλός Ανοίγματος/Κλεισίματος	Κάθε χρώμα	Μόνο επισκευή

! ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα ακόλουθα εξαρτήματα δεν μπορούν να επισκευαστούν καθώς διατηρούν την απόδοση του κράνους. • Σώμα του κράνους (σκελετός) • Επένδυση απορρόφησης κραδασμών (κύριο σώμα) • Ιμάντες σαγονιού συμπτ. κουμπωμάτων.

* Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.